

INSTALLATION INSTRUCTION LED DESIGNER PENDANT LIGHT

TECHNICAL DATA:

Model	VT-7502
Watts	40W
Lumens	3200LM
CRI	>80
PF	>0.9
Beam Angle	120°
Operation Temperature	-20°C to +45°C
Input Power	AC:220-240V
Dimension	Ø500x2000mm



3
YEARS
WARRANTY*

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 3 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation, abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING


- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Installation must be performed by a certified person.
- For Indoor use only.
- Change the lamp shade in case if its broken.
- Cut off the power in case of abnormal performance and contact professional technician or local dealer.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION DIAGRAM:



INSTALLATION INSTRUCTION

- Switch off the power before starting the installation.
- Fix the ceiling plate to the ceiling with screw.
- Connect supply wires to luminaire as displayed in the wiring diagram.
- Then fix the ceiling base to the ceiling plate with screw accordingly.
- Turn on the lamp to check the light.

MAINTENANCE


- Cleaning and check the lamp on time for safety and better performance
- Cut off the power before cleaning

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST
DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.KARATELOV 9B

No.	Parameter	Technical Guideline
1	Operation frequency	2436.20MHZ
2	Frequency band	2436.20 +/- 0.03 MHZ
3	Transmit power	10 mW
4	Working voltage	1.8~3.6 VDC (Normal: 2X1.5VDC, AAA alkaline battery)
5	Modulation mode	MSK
6	Transmit speed	250Khz
7	Number of channels	1
8	Mode of operation	Simplex
9	Operation temperature	+5C~+45C
10	Cover color	WHITE
11	Operational life time	>25,000 Times
12	Noise level (dB)	<25db at 30cm distance
13	IP Rating	IP20
14	Class Type	Class 3
15	Dimension	14x38x130mm

KEYS SPECIFICATION USER MANUAL:

- LED indicator. LED will flicker when you press any key.
- ON/Pair. You can light the LED lamp by short-press this key. Pair the remote controller and the LED driver by long press this key within power on the driver 10s.
- OFF/Unpair. You can close the LED lamp by short-press this key. Unpair teh remote controller and the LED driver by long-press this key within power on the driver 10s
- Brightness adjustment keys. You can increase the light brightness step by step short-press the key 3 and less the brightness step by step by short-press key 6. Long-press the keys the brightness will change continuous.
- Color temperature adjustment keys. You can increase the cold white color and less the warm white color step by step short press the key 4. Increase the warm white color and less the cold white color step by step by short press key 7. Long-press teh keys the cold or warm white color will change continuous.



NOTE:

- Long-press 2-3s, short-press less than 1s
- The LED lamps must be connecting positive pole together. The red output wires connect positive pole, the black output wires connect negative pole of the two channels of the LED lamp.
- Pair or unpair the remote control and the LED driver. Long-press key 2 within 10s after turn on the LED lamp until the LED in the driver's PCB no flicker, the pair means OK. Long-press key 5 within 10s after turn on the LED lamp until the LED in the driver's PCB no flicker, the pair means cancel.
- A LED driver (lamp) allows two remote controller to control at most, a remote controller can control lots of LED drivers (no limit of teh numbers)

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offre le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation. Merci de conserver ce manuel pour référence future. Si vous avez une autre question, veuillez contacter notre détaillant ou fournisseur local auquel vous avez acheté le produit. La garantie est valable pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont conçus pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant plus de 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION:

- COUPER L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE COMMENCER!
- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié seulement.
- Ne pas brancher la lampe au secteur, si elle est cassée.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de performances anormales et contactez un technicien professionnel ou un distributeur local.

ENTRETIEN

- Nettoyez et vérifiez la lampe à temps pour plus de sécurité et de meilleures performances
- Couper l'alimentation électrique avant de nettoyer.

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, vor dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit, Sie auf den bestmöglichsten Weise zu unterstützen. Die Garantie ist 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Durch die Nutzung des Produkts kann es zu Schäden durch unsachgemäßen Montage oder ungewöhnlichen Anwendungen kommen. Vorsichtshalber vorsichtig handeln sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung ist nicht gewährleistet. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsfehler.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Veulliez assurer d'avoir coupé le courant avant de commencer l'installation.
2. Fixez la plaque de plafond au plafond à l'aide de vis.
3. Branchez les fils d'alimentation au luminaire comme indiqué dans le schéma de câblage.
4. Ensuite, fixez la base du plafond à la plaque de plafond à l'aide de la vis visserie.
5. Allumez la lampe pour vérifier la lumière.

ENTRETIEN

1. Nettoyez et vérifiez la lampe à temps pour plus de sécurité et de meilleures performances
2. Couper l'alimentation électrique avant de nettoyer.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha este manual para referência futuro. Se tiver outras questões, por favor, contacte o seu fornecedor ou distribuidor local ao qual adquiriu o produto. Eleis são formados e estão prontos para lhe serem úteis de uma maneira possível. A garantia é válida por um período de 3 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste anormal. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido a inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas é vedada na garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO:

- COUPER L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE COMMENCER!
- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié seulement.
- Ne pas brancher la lampe au secteur, si elle est cassée.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de performances anormales et contactez un technicien professionnel ou un distributeur local.

MONTAGEM

1. Limpe e inspecione a lâmpada oportunamente para maior segurança e maior eficiência.
2. Desligue a alimentação antes de limpar.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. A V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente informado de las garantías que se ofrecen en la instalación y en la garantía. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO

- Iñapagüe la electricidad antes de comenzar!
- Que se instale solamente por electricista certificado
- Substituir la lámpara si está dañada.
- En caso de comportamiento anormal, apague la alimentación y contacte a un técnico profesional o representante local.

MANTENIMIENTO

1. Limpie e inspecione la lámpada de manera oportuna para mayor seguridad y mayor eficiencia.
2. Apague la alimentación antes de limpiar.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. A V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente informado de las garantías que se ofrecen en la instalación y en la garantía. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Por favor, asegúrese de desligar la alimentación antes de comenzar la instalación.
2. Fije la placa de techo a la techo com um parafuso.
3. Conecte os cabos de alimentação à iluminação, conforme mostrado no diagrama de cabeados.
4. Em seguida, fixe a base de techo na placa de techo com um parafuso de maneira adequada.
5. Ligue a lámpada para verificar se acende.

MANTENIMENTO

1. Limpe e inspecione a lâmpada oportunamente para maior segurança e maior eficiência.
2. Apague a alimentação antes de limpar.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. A V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente informado de las garantías que se ofrecen en la instalación y en la garantía. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de empezar la instalación.
2. Fije la placa de techo al techo con un tornillo.
3. Conecte los cables de alimentación a la iluminación como se muestra en el diagrama de cableado.
4. En seguida, fije la base de techo a la placa de techo con un tornillo de manera adecuada.
5. Encienda la lámpara para verificar si se ilumina.

MANTENIMIENTO

1. Limpie e inspecione la lámpada de manera oportuna para mayor seguridad y mayor eficiencia.
2. Apague la alimentación antes de limpiar.

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. A V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente informado de las garantías que se ofrecen en la instalación y en la garantía. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños causados por una instalación incorrecta o desgaste anormal. La garantía no cubre daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Por favor, asegúrese de desligar la alimentación prima de iniciar el procedimiento.
2. Régulese a menores lemes a menores lemes que csavarra.
3. Cserélje ki a lámpa árnyékoltatását, burát, ha megsérült.
4. Ezután csavarokkal rögzítse a menyszeretet ajtót a menyszeretet lemezhez.
5. Kapcsolja be a lámpát a gyerekkörnyéken.

MONTAJE

1. Limpie e inspecione la lámpada de